

CADアップデートマニュアル

最初に、インストールしているCADのバージョンを確認します。



デスクトップに置かれたアイコンに書かれているバージョンを確認します。

ココではバージョン V8.0 です

インストールを開始します。


- 1 確認したバージョンに合った CADアップデートプログラム をクリックし、画面下に出てきたEXEを実行します。

V8.0

の場合

・plusCAD機械空調α V8.0(plusCAD機械空調α 機空連動V11.1S) CADアップデートプログラム

をクリックします。




※セキュリティなどで実行できない場合は、一旦デスクトップ等に保存をし、ダブルクリックで実行してください。


- 2 このメッセージがでたら [はい] をクリックします。




- 3 [次へ] をクリックします。



- 4 [開始] をクリックします。



5



アップデート

plusCAD空調α V8シリーズの入っているフォルダを選択してください。

インストール先ドライブ

インストール先フォルダ

c:\


[Program Files]
[ProgramData]
[Recovery]
[System Volume Information]
[Users]
[Windows]
[パートナーシリーズ]

戻る 次へ

[-c-] → [パートナーシリーズ] とクリックします。

※インストール先をDドライブに設定している場合は、[-d-] をクリックしてください。

6



アップデート

plusCAD空調α V8シリーズの入っているフォルダを選択してください。

インストール先ドライブ

インストール先フォルダ

C:\パートナーシリーズ

[plusCAD機械空調α V8.0]
[plusCAD機械空調α 機主運動V11.1S]

戻る 次へ

[plusCAD機械空調α V8.0] → [次へ] とクリックします。

7




アップデート

更新 C:\パートナーシリーズ\plusCAD機械空調α V8.0

戻る 更新

[更新] をクリックします。

8




確認

システムは正常に更新されました。

OK

[OK] をクリックします。

9



PlusCad_kk_v8_update - InstallShield Wizard

InstallShield ウィザードを完了しました

InstallShield ウィザードは、PlusCad_kk_v8_update を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

[完了] をクリックします。

アップデートは以上で終了です。